

Bedienungs-, Betriebs- und Wartungsanleitung

Staplertraverse – für den Transport hängender Lasten mit einem Gabelstapler

1. Bedienungsanleitung

- 1.) Vor jedem Einsatz ist das Produkt auf einwandfreien Zustand zu kontrollieren.
- 2.) Gabelstaplerzinken auf Einfahrtaschenbreite einstellen und das Hubgerüst anheben.
- 3.) Die Staplertraverse auf die Gabelzinken schieben und Feststellschraube andrehen.
- 4.) Lasten nur mit geeigneten Anschlagmitteln in die Staplertraverse einhängen.
- 5.) Der Einsatz des Produktes ist nur auf ebenem und befestigtem Untergrund zulässig.
- 6.) Unter dem angehobenen Produkt dürfen sich keine Personen aufhalten.
- 7.) An unübersichtlichen Stellen mit Einweiser arbeiten. Der Einweiser muss sich außerhalb der Fahrspur aufhalten.
- 8.) Langgut muss ggfs. durch eine Person geführt werden.
- 9.) Personen, die hängende Lasten während der Fahrbewegung führen, dürfen sich nicht innerhalb der Fahrspur des Flurförderzeuges und - in Fahrtrichtung gesehen – nicht vor der Last aufhalten.
- 10.) Der Fahrer hat darauf zu achten, dass durch pendelnde Lasten Personen nicht gefährdet werden.
- 11.) Der Fahrer muss den Einweiser bzw. die Person, die die Last führt, ständig beobachten.
- 12.) Für das Führen von pendelnden Lasten müssen Hilfsmittel zur Verfügung stehen.

2. Betriebssanleitung

- 1.) Tragfähigkeit der Kombination von Flurförderzeug und Anbaugerät einhalten.
- 2.) Der Eigentümer und der verantwortliche Betreiber müssen sicherstellen, dass jeder Benutzer mit der sicheren Benutzung des Produktes vollständig vertraut gemacht wird.
- 3.) Hängende Lasten dürfen am Flurförderzeug nur so angeschlagen werden, dass sich das Anschlagmittel nicht unbeabsichtigt verschieben oder lösen kann und nicht beschädigt wird.
- 4.) Hilfsmittel für das Führen von Lasten sind Halteseile oder Haltestangen.

3. Wartungsanleitung

- 1.) Instandhaltungsarbeiten müssen von einer entsprechend geschulten Fachkraft durchgeführt werden.
- 2.) Das Produkt ist vor jeder Benutzung auf Schäden zu überprüfen.
- 3.) Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.